

#### Oprogramowanie narzędziowe **MST** v3.15

mjkolab®	Device 16	59113	•							—	×
Connection	BACnet ID	Name	🔺 N	/lodel	Firmware	Software	Flash memo	ory	Serial number	Progress	
	167335	BLC-230B - 167335	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		167335		
Navigator	169062	BLC-230B - 169062	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169062		
	169064	BLC-230B - 169064	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169064		
Upgrade	169108	BLC-230B - 169108	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169108		
	169113	BLC-230B - 169113	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169113		
MS/TP network	169137	BLC-230B - 169137	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169137		
	169149	BLC-230B - 169149	BL	C-230B	R1.6.2	S1.7.0	Default		169149		
Log viewer	172310	BLC-24BA - 172310	BL	C-24BA	R1.6.2	S1.5.1	Default		172310		
	172311	BLC-24BA - 172311	BL	C-24BA	R1.6.2	S1.5.1	Default		172311		
Smart Binding	172325	BLC-24BA - 172325	BL	C-24BA	R1.6.2	S1.5.1	Default		172325		
	173047	BLC-24BL - 173047	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173047		
Smart Switching	173048	BLC-24BL - 173048	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173048		
	173050	BLC-24BL - 173050	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173050		
	173051	BLC-24BL - 173051	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173051		
	173052	BLC-24BL - 173052	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173052		
	173053	BLC-24BL - 173053	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173053		
	173055	BLC-24BL - 173055	BL	C-24BL	R1.6.0	S1.4.0	Default		173055		
		Wink Time	synchro.	Save t	o flash	Requ	ery	Find	Refind	From	
MikoServiceTool v3.15	Numb	per of devices: 20 Selected: 1	Devices range: 0	- 4194302						10	

Number of devices: 20 Selected: 1 Devices range: 0 - 4194302

Przeznaczenie	<ul> <li>Oprogramowanie Miko Service Tool (MST) służy do konfiguracji sterowników BLC.</li> <li>Jest ono niezbędne jedynie do kilku, nieustandaryzowanych w protokole BACnet® czynności:</li> <li>1. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego sterownika</li> <li>2. Założenie/usunięcie subskrypcji zmian w obiektach innych sterowników (COV A)</li> <li>3. Definiowanie prostych zależności wejść/wyjść (obiekt program)</li> <li>Jeżeli nie zamierzasz tego robić, np. wykorzystujesz sterownik jedynie jako prosty moduł wejść/wyjść, to oprogramowanie MST może nie być Ci potrzebne.</li> </ul>						
	Pozostałe zadania, takie jak: zakładanie/usuwanie obiektów, edycja nazw i opisów, subskrypcja zmian na sterownikach BLC, definiowanie alarmów, zapisywanie i odtwarzanie z pliku kopii kon- figuracji, oparte są na standardowych usługach protokołu BACnet. Można je wykonać za pomocą każdej stacji roboczej BACnet ( <i>profil AWS</i> lub <i>OWS</i> ).						
Wymagania sprzętowe	<ul> <li>Komputer z systemem operacyjnym Windows® 10</li> <li>Procesor 2 GHz lub szybszy</li> <li>Co najmniej 4 GB pamięci RAM</li> <li>Rozdzielczość ekranu 1024x768 lub większa</li> <li>Karta sieciowa Ethernet, Wifi lub port COM RS-485</li> </ul>						



## **SPIS TREŚCI**

CONNECTION - połączenie z siecią BACnet	3
NAVIGATOR - wyszukiwanie sterowników	4
UPGRADE - aktualizacja oprogramowania sterowników	5
MS/TP NETWORK - adresacja sterowników	6
SMART BINDING - subskrybowanie zmian na innych sterownikach	7
SMART BINDING - przykłady subskrypcji COV	8
SMART BINDING - zasada działania subskrypcji COV	8
SMART SWITCHING - programowanie algorytmów sterujących	9
SMART SWITCHING - przykłady programów	10
SMART SWITCHING - zasada działania priorytetów BACnet	11

#### UWAGI

**BACnet®** jest zastrzeżonym znakiem towarowym American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, stosowanym do oznaczania międzynarodowego standardu opisanego w normie: *PN-EN-ISO-16484-5 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) - Część 5: Protokół wymiany danych.* Wyrażenia nawiązujące bezpośrednio do terminów zdefiniowanych w tej normie wyróżniono *kursywą*.

Opisane w dokumentacji parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



### **CONNECTION - POŁĄCZENIE Z SIECIĄ BACnet**

Wybór interfejsu	Rozpoczynając pracę, należy wybrać interfejs komunikacyjny, przez który program MST połą- czy się z siecią BACnet. Do wyboru jest lista portów COM i adresów IP, dostępnych na kompu- terze podczas otwarcia programu.
Połączenie UDP/IP	Należy zwrócić uwagę, że na jednym adresie IP może działać tylko jedna usługa BACnet UDP/ IP. Gdy jakiś adres jest już zajęty, można dodać do karty sieciowej kolejny i wykorzystać go dla potrzeb MST. Domyślnym portem IP jest 47808 ( <i>BACO</i> ). Można go dowolnie zmienić.
Połączenie MS/TP	Połączenie przez port COM jest przeznaczone dla standardu EIA-485. Program współpracuje z większością uniwersalnych konwerterów USB/RS-485. Domyślnie ustawiona jest prędkość 76800 bit/s i <i>MAC address</i> =0, <i>MAX master</i> =127. Można wybrać dowolne, dopuszczalne przez standard parametry.

### Connect

Aktywuje zaznaczone na liście połączenie. Jeżeli próba zakończy się sukcesem, to zmienia ono status na "Connected". W razie niepowodzenia, status połączenia zmienia się na "Connection failed".

# Disconnect

Dezaktywuje aktywne połączenie, co powoduje wyczyszczenie listy sterowników i umożliwia nawiązanie innego połączenia.

# **NAVIGATOR - WYSZUKIWANIE STEROWNIKÓW**

Wyszukiwanie sterowników BLC	Po nawiązaniu połączenia z siecią, rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie wszystkich sterowników BLC. Znalezione urządzenia pojawiają się kolejno na liście. Następnie można posortować je według jednej z kolumn.
Wybór sterownika do edycji programów	Po zaznaczeniu pojedynczego sterownika, jego ID wyświetla się nad listą oraz akty- wowane są przyciski edycji jego programów Smart Binding i Smart Switching.
Wink	Zapala na 5 sekund wszystkie diody led w wybranych na liście sterownikach. Funkcja ułatwia identyfikację urządzeń. Działa z oprogramowaniem R1.6.0 lub nowszym.
Time synchro.	Wysyła rozgłoszeniowo komendę synchronizacji czasu z komputerem. Funkcję można użyć, gdy czas w sieci nie jest synchronizowany innymi mechanizmami.
Save to flash	Inicjuje w wybranych sterownikach zapis konfiguracji do pamięci nieulotnej. Jest to odpowiednik wyboru opcji Save w obiekcie MV102. Konfiguracja niezapisana, zosta- nie po resecie utracona. Aby konfiguracja została zapisana z bieżącą datą, czas ste- rowników musi być zsynchronizowany.
Requery	Odpytuje wszystkie sterowniki z listy o aktualne właściwości.
Find	Szuka w sieci nowych sterowników i dołącza je na koniec listy.
Refind	Czyści listę i ponownie wyszukuje wszystkie sterowniki BLC. Poprzez pola From/To można ograniczyć zakres poszukiwanych BACnetID.

# **UPGRADE - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW**

Lista kontrolna	<ol> <li>Upewnij się, że istnieje plik z kopią zapasową aktualnej konfiguracji.</li> <li>Upewnij się, że konfiguracja jest zapisana w pamięci nieulotnej.</li> <li>Wybierz plik oprogramowania sprzętowego *.fblc .</li> <li>Zaznacz na liście sterowniki przeznaczone do aktualizacji.</li> <li>Rozpocznij ładowanie przyciskiem "Load" i nie opuszczaj okna aktualizacji.</li> <li>Postęp operacji dla kolejnych sterowników jest w kolumnie "Progress"</li> <li>Po pierwszej próbie zaktualizacja się nie powiodła.</li> <li>Po zakończeniu, odśwież właściwości przyciskiem "Requery" i sprawdź, czy wszystkie sterowniki mają oczekiwaną wersję oprogramowania.</li> <li>Po zakończeniu można przejrzeć log wykonanych operacji.</li> <li>Zaleca się, żeby po zakończeniu pracy zapisać konfigurację do pamięci nieulotnej.</li> </ol>
Czas aktualizacji	Sterowniki są aktualizowane według ich kolejności ich na liście. Aktualizacja jednego zajmuje około 2 minuty. Szybkość i powodzenie operacji zależy od strat sygnału i ruchu na sieci. Funk- cja może być przerwana przez operacje o wyższym priorytecie. Częstą przyczyną niepowodze- nia aktualizacji jest niewłaściwa adresacja. Zasady adresacji opisane są w sekcji MS/TP ne- twork.
Pobieranie	Link do najnowszych wersji oprogramowania sprzetowego i programu MST:
najnowszych wersji	Aktualne wersje oprogramowania BLC
Numeracja	Zgodnie ze standardem BACnet, plik z oprogramowaniem sprzętowym sterownika składa się
oprogramowania	z dwóch osobno numerowanych składników:
	Firmware (R) – część związana z BACnet, wspólna dla różnych modeli
	<i>Software</i> (S) – część związana ze sprzętem, związana z danym modelem
Zachowanie	Po aktualizacji sterownik jest automatycznie resetowany, po czym przywracana jest konfigura-
konfiguracji	cja zapisana przez użytkownika w pamięci nieulotnej.
5,	Konfiguracja zostanie utracona gdy: sterownik miał firmware starszy niż 1.3.0 lub załadowano
	do niego starsze oprogramowanie niż posiadał (downgrade).
Wink	Zapala na 5 sekund wszystkie diody led w wybranych na liście sterownikach. Funkcja ułatwia identyfikację urządzeń. Działa z oprogramowaniem R1.6.0 lub nowszym.
Choose file	Wskazywanie pliku dyskowego *.fblc z oprogramowaniem przeznaczonym do załadowania. Po wybraniu pliku, lista sterowników zostaje zawężona do zgodnych z wybranym oprogramowa- niem.
Load	Rozpoczyna aktualizację zaznaczonych na liście sterowników. Sterowniki są aktualizowane kolejno, a stan operacji przedstawia kolumna Progress. Po próbie aktualizacji ostatniego z wybranych sterowników, program kilkukrotnie wraca do tych urządzeń, których aktualizacja skończyła się niepowodzeniem.
Cancel	Przerywa aktualizację sterowników.

mikolab Mirosław Kot ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/2, 02-792 Warszawa biuro@mikolab.eu

# MS/TP NETWORK - ADRESACJA STEROWNIKÓW

Włączenie do sieci MS/TP	Nowe lub zresetowane do ustawień fabrycznych sterowniki BLC mają załączoną procedurę autoadresacji. Kilka sekund po podłączeniu do sieci przyjmują one tymczasowy, wolny <i>adres</i> <i>MAC</i> z zakresu 64-127. Ich identyfikacja możliwa jest poprzez właściwość <i>BACnet ID</i> , która w nowym sterowniku jest równa numerowi seryjnemu umieszczonemu na etykiecie. Do identyfi- kacji sterowników można również wykorzystać funkcję Wink. Tak dołączone do sieci sterowniki należy przeadresować zgodnie z opisanymi niżej zasadami.										
Prawidłowa adresacja MS/TP	<ul> <li>Docelowe adresy MAC w jednej sieci MS/TP (kolumna Network) powinny stance nych liczb naturalnych, bez przerw, zaczynając od adresu 0*, który najczęściej p nik routujący do sieci BACnet IP. Po zaadresowaniu wszystkich urządzeń, na s dwóch najwyższych adresach MAC należy zmienić właściwość DEV.MaxMaster MAX master). Poza sytuacją dodawania kolejnych sterowników, powinna ona b na adresowi ostatniego sterownika w segmencie. Nieprzestrzeganie tych zasad munikację, co jest wyraźnie widoczne podczas przesyłania większych pakietó przy aktualizacji czy eksportowaniu bazy do pliku.</li> </ul>						owić ciąg kolej- osiada sterow- iterownikach o er** (kolumna nyć w nich rów- l spowalnia ko- w danych, np.				
	MAC Address	0	1	2	3	4	5	6		N-1	Ν
	Max Master	127	127	127	127	127	127	127		Ν	Ν
	* Gdy router nie a	akceptuj	e adres	u=0, to	najlepiej	j ustawi	ć na nim	adres=	1		

\*\*Zmianę właściwości Max Master należy wykonać przez stację operatorską BACnet.

Wink	Zapala na 5 sekund wszystkie diody led w wybranych na liście sterownikach. Funkcja ułatwia identyfikację urządzeń. Działa z oprogramowaniem R1.6.0 lub nowszym.
Set baudrate	Wysyła do wybranych na liście sterowników BLC komendę zmiany prędkości magistrali. Jest to odpowiednik zmiany wartości obiektu MV101. Uwaga! Inne urządzenia na sieci, w tym routery IP/MSTP, nie zmienią prędkości swoich por- tów. Aby zachować komunikację, trzeba to zrobić właściwymi dla nich metodami.
Set MAC	Zmienia adres MAC wybranego sterownika. Jest to odpowiednik zmiany wartości obiektu AV102 oraz wyłączenia automatycznej adresacji w obiekcie BV101.
Find	Szuka w sieci nowych sterowników i dołącza je na koniec listy.
Refind	Czyści listę i ponownie wyszukuje wszystkie sterowniki BLC. Poprzez pola From/To można ograniczyć zakres poszukiwanych BACnetID.

#### **SMART BINDING - SUBSKRYBOWANIE ZMIAN NA INNYCH STEROWNIKACH**

Subskrypcje COV	Umożliwia konfigurację natychmiastowego powiadamiania sterownika BLC o zmianach stanu wybranych obiektów na innych urządzeniach. Maksymalnie można założyć 48 subskrypcji. Mechanizm COV nie zostanie wykorzystany, gdy sterownik na którym chcemy zasubskrybować zmiany nie wspiera usługi COV-B. Takie urządzenia mogą odczytywać i zmieniać stan obiektów w sterowniku BLC przy pomocy usług odczytu i zapisu.
Lista kontrolna	<ol> <li>Wybierz sterownik w sekcji Navigator (jego ID będzie widoczne nad listą)</li> <li>Otwórz sekcję Smart Binding</li> <li>Wczytaj listę subskrypcji ze sterownika do tabeli przyciskiem Get From Device</li> <li>Wczytaj listę lokalnych obiektów przyciskiem Read Object List</li> <li>Zaznaczaj i edytuj subskrypcje (wiersze)</li> <li>Przyciskiem Send to device wyślij skonfigurowane subskrypcje z tabeli do sterownika</li> <li>Pamiętaj, żeby po zakończeniu pracy zapisać konfigurację do pamięci nieulotnej.</li> </ol>
Kolumna Source	Referencja do obiektu (typu BV, BI lub BO) monitorowanego na obcym sterowniku w formacie 1000.BI1, gdzie 1000 to BACnetID sterownika, BI to typ obiektu, a 1 to numer jego instancji.
Kolumna Destination	Obiekt lokalnego sterownika BLC, który ma odzwierciedlać stan monitorowanego obiektu. Aby zaktualizować pozycje na liście, należy użyć przycisku Read Object List.
Kolumna Priority	Priorytet BACnet używany do zapisu monitorowanej wartości na lokalnym obiekcie.

Running V	Wyświetla i umożliwia zmianę stanu programu PG101 "Smart Binding". Na przykład zatrzyma- nie lub wznowienie jego działania.
Edit	Otwiera okno edycji zaznaczonego na liście wiersza.
Clear	Usuwa zawartość zaznaczonego na liście wiersza.
Read Object List	Aktualizuje listę lokalnych obiektów, które można wybrać podczas edycji jako Destination.
Get from device	Pobiera do tabeli subskrypcje zaprogramowane w sterowniku. Po tej operacji program sterow- nika jest zsynchronizowany z wyświetlanym na liście.
Send to device	Wysyła do sterownika wszystkie umieszczone w tabeli subskrypcje. Po tej operacji program sterownika jest zsynchronizowany z wyświetlanym na liście.

# SMART BINDING - PRZYKŁAD SUBSKRYPCJI COV

Lokalne wyjście *Binary Output 13* odwzorowuje stan obiektu *Binary Input 1* sterownika DEV1000. Komenda jest wysyłana na priorytecie 16.





#### ZASADA DZIAŁANIA SUBSKRYPCJI COV

Celem usług subskrypcji COV jest zapewnienie natychmiastowych powiadomień o zmianach, bez okresowego odpytywania o wartości. Eliminują one zbędny ruch na sieci komunikacyjnej i gwarantują powiadomienie o krótko trwających zmianach. Usługi subskrypcji zmian wymagają współdziałania dwóch urządzeń:

- Sterownik A, który żąda powiadamiania o zmianach wartości obiektu na sterowniku B (musi wspierać usługę COV A)
- Sterownik B, który raportuje zmiany sterownikowi A (musi wspierać usługę COV B)

Sterownik A w stałych odstępach czasu, wysyła do sterownika B żądanie odnowienia subskrypcji.

Sterownik B potwierdza istnienie subskrypcji, załączając informację o aktualnej wartości.

W okresie życia subskrypcji, sterownik B wysyła do sterownika A informację o każdej zmianie subskrybowanej wartości. Subskrypcja nieodnowiona przez sterownik A wygasa.

W sterownikach BLC subskrypcje są odnawiane co 120 s, a wygasają po 240 s.



Kod programu jest zsynchronizowany z pamięcią sterownika.



Kod programu został zmieniony, ale nie załadowano go do sterownika.

# SMART SWITCHING - PROGRAMOWANIE ALGORYTMÓW STERUJĄCYCH

Lista kontrolna	<ol> <li>Wybierz sterownik w sekcji Navigator (jego ID będzie widoczne nad listą)</li> <li>Otwórz sekcję Smart Switching</li> <li>Wczytaj listę instrukcji ze sterownika do tabeli przyciskiem Get From Device</li> <li>Wczytaj listę lokalnych obiektów przyciskiem Read Object List</li> <li>Zaznaczaj i edytuj instrukcje (wiersze)</li> <li>Wyślij wszystkie instrukcje z tabeli do sterownika Send to device</li> <li>Pamiętaj, żeby po zakończeniu pracy zapisać konfigurację do pamięci nieulotnej.</li> </ol>								
Składnia instrukcji	ekcja ta umożliwia tworzenie szybko działających, zależności pomiędzy stanami obiektów kalnego sterownika. Kod programu może mieć do 128, kolejno realizowanych instrukcji o astępującej składni: Jeżeli nastąpiło zdarzenie zdefiniowane w sekcji TRIGER i został spełniony warunek zdefiniowany w sekcji CONDITION to wykonaj działanie zdefiniowane w sekcji ACTION								
Sekcja TRIGER	Jeżeli stan wybranego obiektu zmienił się na wybraną wartość i trwał przez zadeklarowany czas, to sprawdzany jest warunek sekcji CONDITION								
Sekcja CONDITION	Jeżeli wybrany obiekt ma zadeklarowany stan, to wykonywane zostaje działanie zadeklarowa- ne w sekcji ACTION								
Sekcja ACTION	ONzapis na zadeklarowanym priorytecie wartości ON (Active)OFFzapis na zadeklarowanym priorytecie wartości OFF (Inctive)NULLzapis na zadeklarowanym priorytecie wartości NULLTOGGLEzapis na zadeklarowanym priorytecie negacji stanu (Present Value)WARNING OFFzapis na zadeklarowanym priorytecie wartości OFF (Inactive), poprzedzony trzema błyskami ostrzegawczymi oraz zwłoką 3 min.								
Running V	Wyświetla i umożliwia zmianę stanu programu PG102 "Smart Switching". Na przykład zatrzymanie lub wznowienie jego działania.								
Edit	Otwiera okno edycji zaznaczonej na liście instrukcji.								
Clear	Usuwa zawartość zaznaczonej na liście instrukcji.								
Read Object List	Aktualizuje listę lokalnych obiektów, które można wybrać podczas edycji.								
Get from device	Pobiera do tabeli subskrypcje zaprogramowane w sterowniku. Po tej operacji program sterow- nika jest zsynchronizowany z wyświetlanym na liście.								
Send to device	Wysyła do sterownika wszystkie umieszczone w tabeli subskrypcje. Po tej operacji program sterownika jest zsynchronizowany z wyświetlanym na liście.								

## SEKCJA SMART SWITCHING - PRZYKŁADY PROGRAMÓW

#### Funkcjonalność przekaźnika.

Wyjście BO13 odwzorowuje stan wejścia BI1.

TRIGGER			CONDITION		ACTION		
Object	changed to	for a time [ms]	Object	has state	Object	command	priority
Binary Input 1	ON	0			Binary Output 13	ON	16
Binary Input 1	OFF	0			Binary Output 13	OFF	16

Funkcjonalność przekaźnika impulsowego.

Każde przyciśnięcie przycisku podłączonego do BI1 powoduje zmianę stanu BO13 na przeciwny.

TRIGGER			CONDITION		ACTION		
Object	changed to	for a time [ms]	Object	has state	Object	command	priority
Binary Input 1	ON	0			Binary Output 13	TOGGLE	16

#### Funkcjonalność przekaźnika czasowego.

#### Automatycznie wyłączenie BO13 po 10 minutach.

TRIGGER		CONDITION		ACTION			
Object	changed to	for a time [ms]	Object	has state	Object	command	priority
Binary Output 13	ON	600000			Binary Output 13	OFF	16

#### Załączenie obwodu podłączonego do BO13 po wykryciu ruchu czujnikiem PIR, podłączonym do BI1. Automatycznie wyłączenie obwodu podłączonego do BO13 po 5 minutach bezruchu.

TRIGGER			CONDITION		ACTION			
Object	changed to	for a time [ms]	Object	has state	Object	command	priority	
Binary Input 1	ON	0			Binary Output 13	ON	16	
Binary Input 1	OFF	300000			Binary Output 13	OFF	16	

Przyciski podłączone do BI1 i BV201, naprzemiennie załączają i wyłączają obwód oświetleniowy podłączony do BO15. Poza określonymi w harmonogramie godzinami zajętości biur (subskrybowanemu w Smart Binding na BV202), oświetlenie wyłącza się automatycznie z ostrzeżeniem, po godzinie od jego załączenia. Wejście BI5 załącza oświetlenie na priorytecie 15, nadrzędnie w stosunku do przycisków i harmonogramu, które działają na priorytecie 16.

TRIGGER			CONDIT	TION	ACTION			
Object	changed to	for a time [ms]	Object	has state	Object	command	priority	
Binary Input 1	ON	0			Binary Output 15	TOGGLE	16	
Binary Value 201	ON	0			Binary Output 15	TOGGLE	16	
Binary Output 15	ON	3600000	Binary Value 202	OFF	Binary Output 15	WARNING OFF	16	
Binary Input 5	ON	0			Binary Output 15	ON	15	
Binary Input 5	OFF	0			Binary Output 15	NULL	15	



Kod programu jest zsynchronizowany z pamięcią sterownika.



Kod programu został zmieniony, ale nie załadowano go do sterownika.



### ZASADA DZIAŁANIA PRIORYTETÓW BACnet

W obiektów typu *Binary Value* i *Binary Output* sterowników BLC jest zaimplementowany mechanizm sterowania przez komendy (*Commandable*). Wartości tych obiektów nie można zmienić poprzez bezpośredni zapis właściwości *Present Value*, a jedynie przez zapisy w ich tablicach priorytetów.

Tablica priorytetów ma 16 elementów, z których najniższy numer (1) jest najwyżej w hierarchii. W każdym elemencie tablicy można zapisać jedną z trzech wartości: ON (*Active*), OFF (*Inactive*) lub NULL (pusty). Obiekt przyjmuje wartość (*Present Value*) niepustego elementu tablicy o najniższym numerze priorytetu. W przypadku kiedy wszystkie elementy tablicy mają wartość Null, właściwość *Present Value* przyjmuje wartość domyślną (*Relinquish Default*).

Przykład zastosowania:

Obiekt sterujący obwodem jest domyślnie wyłączony.

Załączanie obwodu przez algorytm sterowania: zapis ON lub OFF na priorytecie 10.

Nadrzędne wyłączenie obwodu przez mechanizm bezpieczeństwa: zapis OFF lub NULL na priorytecie 3.

Poniższa tabela przedstawia pięć sytuacji:

- A. Obwód nie jest przez nic sterowany i przyjmuje wartość domyślną (wyłączenie).
- B. Obwód jest załączony przez algorytm sterujący
- C. Obwód jest wyłączony przez algorytm sterujący
- D. Obwód jest wyłączony przez mechanizm bezpieczeństwa, pomimo żądania załączenia przez algorytm sterujący
- E. Obwód jest wyłączony przez mechanizm bezpieczeństwa, pomimo próby ręcznego załączenia przez operatora

		А	В	С	D	E
	Wynikowa wartość bieżąca (Present Value)	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Priorytet 1		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 2		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 3	Mechanizm bezpieczeństwa	NULL	NULL	NULL	OFF	OFF
Priorytet 4		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 5	Sterowanie przez operatorów (manual)	NULL	NULL	NULL	NULL	ON
Priorytet 6		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 7		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 8		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 9		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 10	Algorytm sterujący	NULL	ON	OFF	ON	OFF
Priorytet 11		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 12		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 13		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 14		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 15		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Priorytet 16		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	Wartość domyślna (Relinquish Default)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF