

## BLC-MBUS-250 M-Bus - BACnet<sup>®</sup> Gateway

## Instrukcja obsługi



## POŁĄCZENIE

Reset konfiguracji	Jeżeli nie znamy adresu sieciowego lub hasła do urządzenia, można wykasować konfigurację	
i ustawień	stworzoną przez użytkownika i przywrócić domyślne ustawienia połączeniowe.	Adres I
	W tym celu należy:	
	<ul> <li>Podłączyć zasilanie i poczekać aż dioda RUN zacznie migać</li> </ul>	
	<ul> <li>Przycisnąć na kilka sekund przycisk CLEAR aż dioda RUN przestanie migać</li> </ul>	
	<ul> <li>Puścić przycisk i poczekać aż dioda RUN zacznie znowu migać</li> </ul>	
Domyślne ustawienia	Adres IP: 192.168.0.13	
połączeniowe	Maska podsieci: 255.255.255.0	
	Brama domyślna: 192.168.0.1	
	Adres Web Serwera: 192.168.0.13:8000	
	Użytkownik/hasło: admin/admin	
	Port BACnet: BAC0 (47808)	
	BACnet ID: 8-cyfrowy numer seryjny z etykiety identyfikacyjnej	
Nawiązanie połączenia	<ul> <li>Zasil sterownik napieciem DC 24V i podłacz kablem sieciowym do komputera</li> </ul>	
	<ul> <li>Na karcie sieciowei komputera dodai adres IP z odpowiedniej podsieci</li> </ul>	
	<ul> <li>W przodadzne internetowej wpisz adres Web Serwera</li> </ul>	
	W przegrądarce internetowej wpisz adres web serwera	
	<ul> <li>Pierwsze załadowanie strony może potrwać od kliku do klikudziesięciu sekund</li> </ul>	
	Zaloguj się	



KLUCZOWE REGUŁY	
Używaj unikatowych identyfikatorów M-Bus	<ul> <li>Aby zagwarantować wiarygodność odczytów, każdy dodawany do sterownika licznik musi posiadać unikatowy 8-cyfrowy identyfikator M-Bus ID. Najczęściej jest on zaprogramowa-ny przez producenta i ściśle związany z naniesionym na obudowę numerem seryjnym.</li> <li>Dodanie do sterownika kilku liczników o tym samym identyfikatorze jest niemożliwe, nawet gdy mają różne adresy pierwotne, różnych producentów itp.</li> <li>Identyfikator M-Bus ID będzie dodany do nazw wszystkich obiektów BACnet związanych z danym licznikiem.</li> <li>Jeżeli identyfikator zostanie w liczniku zmodyfikowany, to licznik ten będzie potraktowany przez sterownik jako inny egzemplarz.</li> </ul>
Odpytuj po adresach wtórnych	<ul> <li>Zalecaną metodą odczytu liczników jest pytanie przez adres wtórny (secondary). Zwalnia to użytkownika z konieczności nadawania licznikom adresów pierwotnych oraz eliminuje związane z tym błędy. Jednak niektóre starsze liczniki mogą nie wspierać tej metody.</li> <li>Alternatywnie można odczytywać liczniki używając adresów pierwotnych (primary). Fabrycznie nowe liczniki mają najczęściej adres pierwotny ustawiony na wartość 0. Żeby skorzystać z adresów pierwotnych należy je zmienić na unikatowe, mieszczące się w zakresie 1-250.</li> </ul>
Mapuj tylko potrzebne rekordy	<ul> <li>Chociaż każdy rekord danych licznika można zmapować na obiekt BACnet, to zma- powanie wszystkich naraz, spowoduje duże obciążenie procesora, pamięci i sieci komunikacyjnej. Zmniejszy to szybkość działania i pogorszy komfort użytkowania systemu.</li> </ul>
Ustaw optymalne Interwały odczytu	<ul> <li>Dla każdego licznika można ustawić indywidualny interwał odczytu w zakresie 0 – 1440 minut (24h). Należy zwrócić uwagę, że zbyt częste odczyty mogą być przez licznik ignorowane lub mogą prowadzić do szybkiego zużycia jego baterii. Można to sprawdzić w dokumentacji danego licznika.</li> <li>Czas odczytania kolejno wszystkich liczników zależy od ich ilości, prędkości połączenia, strat sygnału itp. Taki cykl zajmuje od kilku, do kilkudziesięciu minut. Dla tego, skonfigurowanie zbyt krótkich interwałów, nie przyśpieszy odczytów. Jeżeli chcemy, żeby niektóre liczniki były odczytywane częściej, należy zróżnicować ich interwały odczytu.</li> </ul>
Podnoś limity instalując licencje	<ul> <li>Limit ilości liczników i prądu magistrali M-Bus zależy od zainstalowanych licencji. Podsta- wowa wersja sterownika ma licencję na 50 liczników. Można ją rozbudować o kolejne li- cencje po 50 liczników aż do 250.</li> <li>Zgodnie ze standardem M-Bus, maksymalny prąd magistrali można wyliczyć ze wzoru: Imax [mA] = Limit liczników * 1,5 + 120</li> </ul>

### UWAGI

BACnet<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) stosowanym do oznaczania międzynarodowego standardu opisanego w normie: *PN-EN-ISO-16484-5*.
 M-Bus to europejski standard komunikacji przyrządów pomiarowych opisany w normach PN-EN 13757-2, PN-EN 13757-3.
 MBSheet to aplikacja do odczytu liczników M-Bus firmy Relay GmbH

Tibbo® VSP Manager to program do tworzenia i zarządzania wirtualnych portów szeregowych firmy Tibbo Technology Inc.



### **MAPOWANIE LICZNIKÓW M-Bus**

Poniżej opisana jest najszybsza ścieżka prowadzącą do wyszukania i zmapowania liczników M-Bus na obiekty BACnet<sup>®</sup>. Pominięto zaawansowane opcje, których konfiguracja wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie protokołu M-Bus. Aby modyfikować konfigurację, należy przejść do zakładki M-Bus to BACnet i w polu Mode Tryb konfiguracji wybrać tyb Config. W tym trybie odczyty cykliczne będą wstrzymane a wartości obiektów BACnet nie będą aktualizowane. Prąd magistrali M-Bus Na dole strony, w pasku stanu znajduje się bieżącą wartość prądu jałowego pobieranego przez liczniki z portu M-Bus. Na podstawie jego wartości można oszacować ilość podłączonych liczników. Typowy licznik pobiera jedną jednostkę obciążenia (1UL) czyli od 1,1 do 1,5 mA. Np. przy prądzie 134 mA możemy spodziewać się 90-120 liczników o poborze 1UL. OVERLOAD wskazuje na zwarcie lub przeciążenie magistrali zbyt dużą ilością liczników. Wyszukiwanie • Otwórz okno wyszukiwania klikając na ikonę Q liczników Wybierz metodę PRI tylko, gdy jesteś pewny, że wszystkie liczniki mają nadane unikatowe adresy. W przeciwnym wypadku wybierz metodę SEC. W pozostałych opcjach możesz pozostawić wartości domyślne Kliknij przycisk Search i obserwuj postęp w konsoli tekstowej ٠ Znalezione liczniki będą kolejno dodawane do listy Wyszukiwanie możesz przerwać przyciskiem Stop Mapowanie liczników Poprzez menu BACnet/Create object można tworzyć obiekt BACnet BV reprezentujący na obiekty BACnet zaznaczony licznik. Obiekt przyjmuje pierwszą wolną instancję z zakresu od 1 do limitu wynikającego z licencji. Jeżeli na tym etapie obiekt nie zostanie utworzony, to powstanie automatycznie podczas mapowania rekordów lub kopiowania konfiguracji na liczniku.

> • Usunięcie obiektu BV reprezentującego licznik przez menu **BACnet/Delete object** spowoduje kaskadowe usunięcie wszystkich obiektów powiązanych z tym licznikiem.

m	kolab <sup>®</sup> BLC-MBUS-25	⊚ Set	tings 🔗	M-Bus to BACnet							Log	out
Ċ	<b>V</b> Filter									Mode	Reading	~
	M-Bus Mete	r			Connection				BACnet Object		Data Records	
	Status ↑↓	ID ↑↓	Addr †↓	Model <b>↑</b> ↓	Method ↑↓	Baud rate $\uparrow\downarrow$	Interval ↑↓	CR	Reference ↑ L	Name ↑↓	Mapped ↑↓	
	$\checkmark$	11825108	1	EMH-3-Electricity	SEC	2400	15 min		BV 1	Licznik energii 11825108	29	=
	$\checkmark$	00542734	2	ABB-32-Electricity	SEC	2400	15 min		BV 2	Licznik energii 00542734	32	=
	$\checkmark$	14433858	249	KAM-1-Electricity	PRI	300	15 min		BV 3	Licznik energii 14433858	7	=
	$\checkmark$	00410754	5	ELS-2-Water	SEC	2400	360 min		BV 4	Wodomierz 00410754	6	=
	~	01311902	0	REL-66-Gas	SEC	2400	15 min		BV 5	Gazomierz 01311902	6	=
	$\checkmark$	02392925	0	BMT-161-Heat: Outlet	SEC	2400	1440 min		BV 6	Ciepłomierz 02392925	10	=
	$\checkmark$	80439309	0	KAM-53-Heat: Outlet	SEC	2400	15 min		BV 8	Ciepłomierz 80439309	30	=
	$\checkmark$	57000000	0	IME-102-Electricity	SEC	2400	15 min		BV 9	Licznik energii 57000000	49	=
	$\checkmark$	35421027	11	SEC-22-Electricity	SEC	2400	15 min		BV 10	Licznik energii 35421027	84	=
	×	12003380	8	ACW-20-Water	SEC	2400	360 min		BV 11	Wodomierz 12003380	7	=
Con	sole										A	Û
Error	while reading	data from sl	ave ID 12003	380								^
I												
M-Bu	s meters: 10	Online: 9 C	urrent: 284m	A			Fre	ee: 22	4120B Min: 20881	6B FreeEXT: 14746248B MinE	XT: 14743112B	V1.1.4

## 

# Mapowanie rekordów na obiekty BACnet

- Pobierz dane z licznika, klikając na ikonę po prawej stronie odpowiedniego wiersza
- Zaznacz tylko te rekordy, które wymagają zmapowania
- Utwórz dla nich obiekty BACnet, klikając menu BACnet/Create object
- Możesz pozostawić opcje domyślne i zatwierdzić przyciskiem Create
- Przy liczniku pojawi się liczba zmapowanych rekordów
- Zweryfikuj poprawność nazw i wartości obiektów, a potem zamknij okno rekordów
- Jeżeli nie było obiektu BV reprezentującego licznik, to również został stworzony

В	ACnet	×												
	M-Bus Response								ion rules	BACnet Object				
	#	Value	Description	Туре	Μ	S	т	Mult	Offset	Reference	Name	Value		
	1	0 kWh	Energy	Inst	0	0	0	×1	+0	AV1001	Energy (01244501#1)	0 kWh		
	2	"2016-12-18T07:02:00Z"	Time point	Inst	0	0	0			CSV1002	Time point (01244501#2)	2016-12-18T07:02:00Z		
	3	"2000-00-00"	Time point	Inst	0	1	0			CSV1003	Time point (01244501#3)	2000-00-00		
	4	0 kWh	Energy	Inst	0	1	0	×1	+0	AV1004	Energy (01244501#4)	0 kWh		
	5	"2017-01-01"	Time point	Inst	0	1	0			CSV1005	Time point (01244501#5)	2017-01-01		
	6	12445	Fabrication No	Inst	0	0	0	×1	+0	AV1006	Fabrication No (01244501#6)	12445		
	7	15	Size of storage block	Inst	0	8	0	×1	+0	AV1007	Size of storage block (01244501#7)	15		
	8	2629740 s	Storage interval	Inst	0	8	0	×1	+0	AV1008	Storage interval (01244501#8)	2629740 s		
	9	"2016-12-01"	Time point	Inst	0	22	0			CSV1009	Time point (01244501#9)	2016-12-01		
	10	0 kWh	Energy	Inst	0	8	0	×1	+0	AV1010	Energy (01244501#10)	0 kWh		
	11	0 kWh	Energy	Inst	0	9	0	×1	+0	AV1011	Energy (01244501#11)	0 kWh		

#### Replikacja mapowania na inne liczniki

Replikacja konfiguracji służy do kopiowania ustawień mapowania pomiędzy licznikami wysyłającymi taki sam zestaw rekordów danych. Najczęściej chodzi o liczniki tego samego modelu, pytane o tą samą sekwencję rekordów. W innym wypadku replikacja może dać nieoczekiwanych rezultatów.

- Zaznacz licznik, z którego będziesz kopiował konfigurację
- Pobierz konfigurację wzorcową klikając menu Replication/Copy
- Zaznacz liczniki, na które będziesz kopiował konfigurację
- Skopiuj konfigurację na wybrane liczniki, klikając w menu Replication/Paste
- Nazwy obiektów BACnet zostaną utworzone na podstawie licznika wzorcowego

#### Odczyty cykliczne

Aby po zakończeniu konfiguracji wznowić odczyty cykliczne, wybierz w polu **Mode** tryb **Reading**. Wznowienie odczytów możesz potwierdzić obserwując postęp w konsoli.



## LICZNIKI M-BUS na stacji roboczej BACnet

Aby sterownik był widoczny w sieci BACnet, parametry połączenia, skonfigurowane w zakładce Settings, powinny być zgodne z tą siecią.

**Obiekty reprezentujące** liczniki

- Liczniki reprezentowane są przez obiekty BV1...BV250.
- Stan licznika Active oznacza ustawienie go w kolejce do odczytu. Po odczytaniu obiekt przechodzi w stan Inactive. Kolejna zmiana na Active następuje po upłynięciu skonfigurowanego interwału odczytu. Domyślnie jest to 15 minut.
- Aby jednorazowo, poza interwalem odczytać licznik, należy zmienić jego stan na Active. Po ٠ odczytaniu obiekt wraca do stanu Inactive.

Obiekt ma status FAULT gdy wystąpi co najmniej jeden z powodów:

- Nie udał się ostatni odczyt
- Jakiegoś rekordu nie udało się zmapować na obiekt BACnet

Search	🌔 C	Command	i 🕶   🗮 Manage	🖶 Manage 🕶 🛛 BV1-BV250								
DCWWA		•	Object	Name		Value	8	Status				
	- Va	- Values (10 Items)										
O3-DIN-CPU 146000 (146000)		0	BV1	Licznik energii 11825108		inactive						
BLC-24B - 170328 (170328)		•	BV2	Licznik energii 00542734		inactive						
- Workstation		Ð	BV3	Licznik energii 14433858		inactive						
🔂 LAGA (9898)			BV4	Wodomierz 00410754		inactive						
LPK14 (141414)			BVS	Gazomierz 01311902		inactive						
			BV8	Ciepłomierz 80439309		inactive						
		0	BV9	Licznik energii 57000000		active						
		0	BV10	Licznik energii 35421027		inactive						
		0	BV11	Wodomierz 12003380		inactive		<b>A</b>				

# **Obiekty reprezentujące**

- Wartości numeryczne są domyślnie mapowane jako obiekty AV (opcjonalnie LAV lub CSV)
- odczytane dane
- Wartości nienumeryczne są mapowane na obiekty typy CSV (Character String)
- Instancje tych obiektów mają od 4 do 6 cyfr. Pierwsze cyfry instancji są zgodne z numerem • BV reprezentującym licznik. Ostatnie 3 cyfry oznaczają kolejność rekordu w datagramie wysłanym przez licznik.

Obiekt ma status FAULT gdy:

- Nie udał się ostatni odczyt
- Reprezentowanego rekordu nie udało się zmapować na obiekt BACnet

Search		🜔 Command 🕶 🗮 Manage 🕶 11825108									
DCWWA		0	-	Object	Name		Value	8	Status		
	- 11	Value	es (11	L Items)							
- O3-DIN-CPU 146000 (146000)											
- BLC-MBUS-250 (187188)			$\sim$	AV12001	Energy (11825108#1)		0.4642 kWh				
- Workstation		1	$\sim$	AV12003	Power (11825108#3)		0 kW				
LPK14 (141414)		1	~	AV12009	Voltage L1 (11825108#9)		228.71 V				
			∧	AV12010	Voltage L2 (11825108#10)		0 V				
			^	AV12011	Voltage L3 (11825108#11)		0 V				
		1	<	AV12015	Current L1 (11825108#15)		0.001 A				
			<b>∧</b>	AV12016	Current L2 (11825108#16)		0.001 A				
			^	AV12017	Current L3 (11825108#17)		0.001 A				
			∧	AV12018	Current N (11825108#18)		0.002 A				
		]	^	AV12023	Frequency (11825108#23)		49.987 Hz				
			ŋ	BV12	Licznik energii 11825108		inactive				

#### Prąd magistrali M-Bus

Sterownik prowadzi ciągły pomiar prądu pobieranego przez liczniki. Jest on reprezentowany przez obiekt **AV101**. W przypadku przeciążenia lub zwarcia, zasilanie portu jest wyłączane a status tego obiektu zmienia się na **FAULT**. Powrót zasilania i wznowienie pracy następuje w czasie około 3s od ustąpienia przyczyny wyłączenia.



<ul> <li>Sterownik wspiera tworzenie i przywracanie kopi zapasowych poprzez standardowe usługi BACnet. Podczas tworzenia backupu następuje również zapis konfiguracji do pamięci nieu- lotnej.</li> </ul>
<ul> <li>Zaleca się wykonywanie kopi zapasowych przed przystąpieniem do zmian w konfiguracji sterownika.</li> </ul>
<ul> <li>Zaleca się skonfigurowanie na stacji roboczej BACnet cyklicznego wykonywania kopi zapa- sowych.</li> </ul>
• Zapis konfiguracji do pamięci nieulotnej następuje automatycznie po każdym zaniku zasila- nia, przed aktualizacją oprogramowania oraz w innych sytuacjach krytycznych.

 Proces zapisu i zegar czasu rzeczywistego podtrzymywane są przez kondensator, którego naładowanie następuje około 6 minut od załączenia zasilania. Po odłączeniu zasilania dioda RUN miga przez czas niezbędny do zakończenia zapisu.



## VIRTUALNY PORT COM

	Tryb Virtual COM umożliwia zdalny dostęp do liczników za pomocą obcych aplikacji konfiguracyj nych i narzędzi diagnostycznych takich jak MBSheet. Wykorzystuje on technologię Serial-over-IP która polega na przekierowaniu komunikacji M-Bus, poprzez protokół UDP do wirtualnego portu COM w komputerze.										
Aktywacja wirtualnego portu na sterowniku	<ul> <li>Aby aktywować obsługę wirtualnego portu na sterowniku, należy w polu Mode wybrać tryb Virtual COM. W tym trybie odczyty cykliczne będą wstrzymane a wartości obiektów BACnet nie będą aktualizowane.</li> <li>Otwórz okno ustawień klikając w menu Virtual COM/Settings. Wybierz i zatwierdź pręd-kość transmisji. Tą samą prędkość należy wybrać w aplikacjach, które będą łączyły się z licznikami.</li> </ul>										
Konfiguracja sieci	<ul> <li>Komputer powinien mieć stały adres IP, zgodny z siecią sterownika. Tylko ostatni człon adresu ma się różnić.</li> <li>Jeżeli łączysz się przez router, to potrzebujesz adres bramy i maskę podsieci</li> <li>W zaporach firewall należy odblokować port UDP 1001.</li> </ul>										
Konfiguracja portu wirtualnego w komputerze	Aby nawiązać połączenie, na komputerze musisz mieć zainstalowaną aplikację zarządzającą wirtualnymi portami. Sterownik był testowany z aplikacją Tibbo VSP Manager, którą można pobrać ze strony producenta. Poniżej przykład konfiguracji:										
	VSP name: COMING For user: miros										
	Transport UDP V Transport TDI (default) V										
	Protocol:     provider:       Routing mode:     Server/Client         Connection mode:     On data										
	On-the-fly Out-of-Band V OTF index: 0										
	Listening 1001 Connection 5 timeout:										
	Destination										
	Specify by: IP-address V Browse for DS										
	IP-address: 192.168.0.13 : 1000										
	Import & export										
	OK Anuluj										

Użycie portuRaz skonfigurowany port wirtualny będzie dostępny w systemie operacyjnym komputera.w aplikacjachW aplikacjach należy ustawiać prędkość transmisji zgodną ze skonfigurowaną na sterowniku.

Wznowienie odczytów cyklicznych Po zakończeniu pracy w trybie Virtual COM, wybierz w polu **Mode** tryb **Reading**, aby wznowić odczyty cykliczne. Wznowienie odczytów możesz potwierdzić obserwując postęp w konsoli.



### **DIAGNOSTYKA SYGNAŁU M-Bus**

Tryb Analyzer pozwala diagnozować odpowiedź prądową licznika na poziomie elektrycznym. Największe korzyści z tego narzędzia będą miały osoby z wiedzą i doświadczeniem w zakresie transmisji M-Bus.

Przejście do trybuAby aktywować tryb diagnostyczny , należy przejść do zakładki M-Bus to BACnet i w polu Mo-<br/>de wybrać tyb Analyzer. W tym trybie odczyty cykliczne będą wstrzymane a wartości obiektów<br/>BACnet nie będą aktualizowane.

#### Zapis oscylogramu

- Wpisz adres licznika, do którego będzie wysłane zapytanie
- Ustaw opóźnienie przechwytywania (domyślnie 15000 us)
- Ustaw prędkość połączenia i opcjonalnie polecenie normalizacji NKE
- Wyślij zapytanie przyciskiem Send i poczekaj na wyświetlenie oscylogramu

#### Przykłady prawidłowego sygnału

20



- Current - Base - Low TH - High TH



Zapytanie i odpowiedź licznika. Prąd jałowy magistrali ok. 3 mA (dwa liczniki).



-O- Current -O- Base -O- Low TH -O- High TH

Powiększony wycinek odpowiedzi licznika. Prąd jałowy magistrali 287 mA (ok. 200 liczników).